



BONA TRFFIC

Указания за употреба

Подготовка на основата

Повърхността, която ще се лакира трябва да бъде добре шлайфана, суха и без остатъци от шкурка, масло, вакси или други замърсявания. За окончателна обработка отлични резултати се постигат с използването на Bona Buffer Bona Scrad System или мрежа номер 120 или по фина. Най-добри резултати се постигат с дискова машина.

Обработка на фабрично лакирани и стари лакирани подове

Главните условия за да е успешно прелакирането са:

1. Повърхността, която ще се обработва трябва да бъде съвсем чиста. Подове, които са обработвани предварително с вакси, политури или подобни продукти не могат да се прелакират директно.
2. Възможно е директно прелакиране на стар лак с Mega.

Bona X не може да гарантира добрата адхезия, ако предишния лак е различен от Bona.

Traffic има добра адхезия към повечето фабрично лакирани и стари лакирани подове но **винаги е необходимо предвирително тестване за добро прилепване (адхезия)**. Обработете малък участък от пода по описания по-горе начин и нанесете един слой Traffic. След 3 дни драснете внимателно по повърхността с монета. Ако покритието стои здраво, то адхезията е добра.
Фабрично лакирани подове: Преди нанасяне на лака пода трябва да се обработи с Bona Prep съгласно инструкцията.
Стари лакирани подове: Преди нанасянето пода трябва да се обработи с Bona Prep System съгласно инструкцията, като се шлайфа с мрежа No 150. Да се нанесат 1-2 слоя лак Traffic.

Нанасяне

Поставете мрежестия филтър, който се намира в кашона с лака, на гърлото на тубата и разтръскайте силно преди употреба или преди отливане в по-малка туба. Добавете 10% втвърдител към лака. Разтръскайте добре сместа най-малко 1 минута. Така приготвения лак може да се нанася до 5 часа при температура 20 °C, По-висока температура съкращава времето .

Нанасянето се извършва най-добре с валик **Bona**. Нанасяйте лака равномерно с плавни движения, като избягването натрупването му.

Важно! Температурата в помещението и на лака не трябва да бъде по-ниска от +13°C по време на нанасяне и съхнене.

Разходна норма : 8-10 кв.м./литър (120-100 гр./кв.м.) за 1 нанасяне

Препоръчителни грундове: Prime Classic, Prime Intense или Prime Trowel

Препоръчителна схема на нанасяне:

Върху чисто дърво:

1 x грунд (валяк)+ 2-3 x Traffic
3 x грунд (Gel, Trowel се нанася с шпакла) + 2 x Traffic
3-4 Traffic

Прелакиране: 1-2 x Traffic

Важно ! За подове, където съществува опасност от странично слепване, напр. едроформатни елементи, иглолистни дъски или широколистни дъски върху подово отопление е препоръчително да се използва като основа Prime Classic.

След първото нанасяне на лак с валяк е препоръчително леко (междинно) шлайфане с използване на **Bona Scrad System** или мрежа с номер 120 или по-финна.

Време за изсъхване: 3-4 часа при 20 °C / 60 %, отн. влажност

Върху пода може да се ходи приблизително 8 часа след последното лакиране. След около 1 седмица покритието е окончателно изсъхнало. Тогава пода може да се почиства с влажна кърпа и неутрален, леко алкален препарат и да се застилат килими.